NOTICE DE CONFIGURATION ECU-C



Cette notice a pour objectif de vous aider à paramétrer votre **ECU-C** facilement et rapidement. Pour rappel, l'ECU-C vous permet d'**optimiser la production** de vos panneaux solaires et de **limiter la quantité d'énergie réinjectée sur le réseau**, notamment en délestant le surplus sur votre ballon d'eau chaude.

Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration et l'installation de votre ECU-C, n'hésitez pas à vous rendre aux dernières pages de cette notice. Nous avons recensé les problèmes que nos clients pouvaient rencontrer et nous y répondons.



SOMMAIRE

6

- Notre checklist avant la configuration de votre ECU-C d'APSystems
 -) Fixation de votre ECU-C
- **3**) Installation de votre ECU-C et des pinces ampèremétriques
 -) Mise en service de votre ECU-C
- **5**) Raccordement pour délestage
 -) Création de votre compte APSytems
 -) J'ai un problème avec mon ECU-C



NOTRE CHECKLIST AVANT LA CONFIGURATION

Afin que l'installation et la configuration de votre ECU-C se passe le mieux possible, nous vous préconisons de :



avoir une bonne **connexion internet** à proximité de vous avec un ordinateur doté d'une connexion Web



installer votre ECU-C à l'**intérieur de votre habitation**. L'ECU-C n'est pas prévu pour un usage à l'extérieur



décoller délicatement les **numéros de série de vos micro-onduleurs** (attention : n'en décoller qu'une sur les deux afin de pouvoir identifier vos micro-onduleurs en cas de Service Après Vente)



faire un schéma de votre installation photovoltaïque comme ci-dessous pour savoir quel micro-onduleur est installé pour quels panneaux solaires et conservez ce document



(Ce dessin représente 1 micro-onduleur pour 2 panneaux (YC-600), mais il est possible que vous ayez 1 micro-onduleur pour 4 panneaux par exemple (YC-1000 ou QS1))





FIXATION DE VOTRE ECU-C

Deux choix d'installation/fixation s'offrent à vous :

• sur le mur

2

• dans un coffret de protection ou dans votre tableau électrique

Pour l'achat d'un kit solaire de la gamme Premium, l'ECU-C est déjà intégré à votre coffret de protection, vous n'avez donc rien à faire.

L'ECU-C DOIT ÊTRE INSTALLÉ À CÔTÉ DE VOTRE TABLEAU ÉLECTRIQUE ET À CÔTÉ DU COFFRET DE PROTECTION DÉDIÉ À VOTRE KIT SOLAIRE. CELA VOUS PERMETTRA DE POSITIONNER FACILEMENT LES PINCES AMPÈREMÉTRIQUES.



Installation sur un mur





Installation dans un coffret

INSTALLATION DE VOTRE ECU-C

Pour alimenter l'ECU-C, on s'occupe des bornes AC INPUT (en haut à gauche de la box). L'ECU-C doit être raccordé sur un disjoncteur 2A. Si vous utilisez la fonctionnalité de délestage, le disjoncteur devra avoir un ampérage approprié à l'appareil concerné par le délestage.



3

Pour une installation en monophasé, il est nécessaire de vous raccorder uniquement sur la phase « L1 » En triphasé, il faudra alimenter l'ECU-C à l'aide d'un câble 5G2.5 sur les bornes L2 et L3.





INSTALLATION DES PINCES AMPEREMETRIQUES

3

Les pinces ampèremétriques **sont marquées d'une flèche**. Celle-ci doit suivre le sens du courant. En tenant une pince face à vous, l'ouverture doit toujours se faire d'avant en arrière. (cf. photo) Il est important d'en installer deux : **1 du côté production et 1 du côté consommation**.

Les pinces se positionnent autour de la phase. Elles ne doivent pas être positionnées autour de la gaine.

#1 : RACCORDEMENT DES PINCES A L'ECU-C

La pince de production : Raccorder le câble blanc sur la borne « 1A+ » et le câble noir sur la borne « 1A- » sur la partie Production CT de l'ECU-C.

La pince de consommation : Raccorder le câble blanc sur la borne « 2A+ » et le câble noir sur la borne « 2A- » sur la partie **Consumption CT** de l'ECU-C

En triphasé, les pinces supplémentaires sont à raccorder sur les **ports B et C**. Le fil blanc toujours sur le +, le fil noir toujours sur le -

#2: POSITIONNEMENT DES PINCES SUR L'INSTALLATION

Une fois les pinces ampèremétriques branchées à l'ECU-C, **positionner les** pinces de mesure sur votre installation électrique.

Toujours autour de la phase et dans le sens de circulation du courant.

Pour bien poser ses pinces ampèremétrique, il faut dénuder le fil électrique, puis les poser sur la phase.







Pince de mesure de



7

CONNECTER L'ECU-C À INTERNET (ÉTAPE PERMETTANT D'ÉTABLIR LA CONNEXION AVEC LES SERVEURS APS)

Quatre (4) options possibles :

Option 1 : Connexion par câble RJ45 (câble Ethernet)



Relier l'ECU-C à votre box internet en vous branchant d'un côté au port RJ45-Internet de votre ECU-C et de l'autre côté à un port PC de votre box **internet**. (ne pas brancher le câble à une prise TV/téléphone de votre box internet)

Option 2 : Connexion par câble RJ45 <u>via des prises CPL</u>

Relier l'ECU-C à une prise CPL en vous branchant au port RJ45-Internet de votre ECU-C. Brancher une deuxième prise CPL à côté de votre box internet sur un port PC de votre box. (ne pas brancher le câble à une prise TV/téléphone de votre box internet).

Port réseau	Port RJ45



Signal réservé à l'Australie



CONNECTER L'ECU-C À INTERNET

Option 3 : Connexion par Wifi – <u>Manipulation faite depuis un ordinateur</u>

- 1. Mettre votre ECU-C sous tension. Le voyant « OK » doit s'allumer
- 2. Maintenez le bouton « AP » en bas à droite de l'ECU-C pendant 5 secondes
- 3. Via un ordinateur, se connecter au réseau Wifi « ECU-WIFI_XXXX ». Aucun mot de passe est nécessaire
- 4. Ouvrir un navigateur internet (Chrome, Firefox, Safari ...) et rentrer l'adresse IP suivante : 172.30.1.1
- 5. Aller dans l'onglet **Administration**, puis **cliquez sur WLAN**
- 6. Sélectionnez le réseau Wifi correspondant à votre box internet et renseigner le mot de passe

Home Real Time Data Administration		
WLAN	ID Management	
	Grid Profile	
WLAN LWA	Meter / Advanced Function	
Available Networks	Date, Time, Time Zone	
O LANDARIAN	Language Cliq	uez sur WL
C Liveton D75	Network Connectivity	
O LBEnecsol	wLAN WLAN	
	Firmware Update	

Votre ECU-C est maintenant connecté à internet. Le voyant « COMM » s'allumera dans quelques minutes.





CONNECTER L'ECU-C À INTERNET

4

Option 4 : Connexion par Wifi – <u>Manipulation faite depuis un smartphone</u>

- 1. Mettre votre ECU-C sous tension. Le voyant « OK » doit s'allumer.
- 2. Télécharger l'application « ECU APP » disponible gratuitement sur le Play Store et l'Apple Store
- 3. Maintenez le bouton « AP » en bas à droite de l'ECU-C pendant 5 secondes
- 4. Suivre les étapes ci-après









#3 : Connectez-vous à votre box internet

PROGRAMMER VOTRE PASSERELLE DE COMMUNICATION

#1 SE CONNECTER À L'ECU-C

Δ

Sur votre ordinateur, activer les réseaux Wifi et sélectionner le réseau de l'ECU : ECU-WIFIXXXX (les XXXX correspondent aux numéros de votre ECU-C). Aucun mot de passe n'est nécessaire.

Sur votre navigateur web (Firefox, Safari, Chrome, etc), taper dans la barre de recherche l'adresse IP suivante : 172.30.1.1 Vous arrivez sur l'interface locale de l'ECU-C (voir ci-dessous)

Home		
ECU ID		215000009728
Lifetime	generation	0 kWh
Last Sy	stem Power	0 W
Generat	ion of Current Day	0 kt/Vh
Last Co	nnection to website	
Number	of Inverters	0
Last Nu	mber of inverters Online	0
Current	Software Version	C1.1
Current	Time Zone	Europe/Paris
ECU Ett	0 Mac Address	80:97:1B:02:04:85
ECH WI	an0 Mac Address	60°C5'A8'79'A5'4A





PROGRAMMER VOTRE PASSERELLE DE COMMUNICATION

#2 ENREGISTRER VOS MICRO-ONDULEURS DANS L'ECU-C

Cliquez ensuite sur la page « Administration » (1). Puis dans l'onglet « ID Management » (2), renseignez les numéros de série de vos microonduleurs.

Les numéros de série se trouvent sur vos micro-onduleurs (vous pouvez reprendre le schéma de votre installation (cf étape 1)).

Une fois les numéros renseignés, il suffit de cliquer sur « **Update** » (3). Le message « ID updated Successfully » s'affichera.

ID Management		ID Management
		Grid Profile
	408000141943	Meter / Advanced Function
		Date, Time, Time Zone
		Language
		Network Connectivity
		WLAN
		Firmware Update



ACTIVATION DE LA MESURE DE L'ENERGIE / ZERO INJECTION OU DELESTAGE

#1 ACTIVER LES PINCES AMPÈREMÉTRIQUES

L'ECU-C vous permet de connaître vos données **de production, de consommation,** et ce que **vous réinjectez sur le réseau**. Il faut pour ça activer cette fonctionnalité.

Cliquez sur la page Administration (1), puis dans l'onglet Meter/Advanced Function (2). Ensuite, mettez le Meter Display en mode OPEN (3) et le CT Installed en YES (4). Enfin cliquez sur SAVE.

Home Real Time Data Administration	English Chinese
Meter / Advanced Function	ID Management 2
Meter Display CLOSE Y Met	Grid Profile Cer Display : Meter / Advanced Function
CT Installed YES ~	OPEN Date, Time, Time Zone
CT Installed :	Network Connectivity
YES	WLAN
	Firmware Update
5 Cliquez sur SAVE	



ACTIVATION DE LA MESURE DE L'ENERGIE / ZERO INJECTION OU DELESTAGE

#2 CHOISIR SA FORMULE D'AUTOCONSOMMATION

Option 1 : AUTOCONSOMMATION AVEC ZERO INJECTION SUR RESEAU

La fonctionnalité « Zero Injection » permet de brider la production de votre installation de façon à ne pas ou peu réinjecter sur le réseau. Cette option est utilisée pour pouvoir déclarer être en autoconsommation totale à ENEDIS et donc ne pas être obligé de faire passer le Consuel même pour une installation de plus de 3kWc.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de mettre l'onglet « Zero Export » sur « Open » et de définir une limite de puissance (Power Limit). Cette limite correspond à la valeur maximale pouvant être réinjectée sur le réseau. A noter qu'ENEDIS tolère une réinjection à hauteur de 3kW sur le réseau.

Afin d'éviter un effet d'arrêt/marche des micro-onduleurs, nous vous recommandons d'autoriser une réinjection d'au moins 1kW sur le réseau.

Option 2 : AUTOCONSOMMATION AVEC DELESTAGE DU SURPLUS SUR UN APPAREIL DE VOTRE CHOIX (MONOPHASE UNIQUEMENT)

L'ECU-C est muni d'un contacteur pouvant se déclencher dès qu'une certaine valeur de surplus est atteinte. Pour l'activer, mettre la fonction « Redundant Energy Control » sur « OPEN », et définir une valeur dans POWER LIMIT. Par exemple, si vous définissez 1kW, dès que ce surplus est atteint, l'appareil raccordé à l'ECU-C se déclenchera (un ballon d'eau chaude notamment).

Pour que cette fonctionnalité soit efficace, il faut que le surplus généré par l'installation photovoltaïque soit au moins égal à la puissance de l'appareil concerné par le délestage.

ATTENTION : LES FONCTIONNALITÉS ZERO INJECTION ET DÉLESTAGE NE PEUVENT ÊTRE ACTIVÉES SIMULTANÉMENT. IL FAUT CHOISIR SOIT L'UNE SOIT L'AUTRE. UNE FOIS LA PARAMÉTRAGE EFFECTUÉ, CLIQUER SUR « SAVE ».





ACTIVATION DU ZERO INJECTION





ACTIVATION DU DÉLESTAGE

4





5

RACCORDEMENT D'UN APPAREIL POUR DU DÉLESTAGE (UNIQUEMENT SI VOUS AVEZ CHOISI LA FORMULE DELESTAGE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE)

Afin de délester le surplus sur un appareil de votre choix (essentiellement le ballon d'eau chaude), il faut **le raccorder sur les bornes R2N** (neutre) **et R2L** (phase) de l'ECU-C. **Pensez à bien pincer le cuivre pour que le contact se fasse correctement.**

Le délestage fonctionne uniquement si le surplus généré est égal ou supérieur à la puissance de l'appareil concerné.





CRÉATION DE VOTRE COMPTE APSYSTEMS

Félicitations ! Votre ECU-C est désormais installée. L'étape suivante sera la création de votre compte APS.

Pour cela, veuillez transmettre le dessin de votre installation (plan d'installation, étape 1) avec les numéros de série des microonduleurs ainsi que les informations demandées ci-dessous à l'adresse e-mail suivante : contact@monkitsolaire.fr 🔀



Vous recevrez ensuite vos identifiants de connexion à votre compte dans un délai de 48h.

Pour suivre la production de vos panneaux à distance, identifiez-vous sur l'application smartphone EMA APP.



A présent, pour suivre la performance de votre installation solaire, vous aurez uniquement besoin de l'application EMA APP ou vous pouvez aller sur le site d'APS





UTILISATION DE VOTRE COMPTE APSYSTEM

SUR UN ORDINATEUR

6



Sur un ordinateur, il suffit de se **rendre sur le site d'APS** et de vous connecter avec les identifiants que nous vous avons envoyé.

SUR UN SMARTPHONE/TABLETTE

Téléchargez l'application EMA APP sur le PlayStore ou l'App Store et vous y connecter avec vos identifiants. Pour accéder aux informations spécifiques à l'ECU-C, rendez-vous dans l'onglet « DATA », puis cliquez sur les 3 points en haut à droite et choisissiez « Mesure de l'énergie ».

Page Discount









Champ PV

Date





ŝ Perametres La courbe verte correspond à la production de vos panneaux.

La courbe bleue représente vos consommations.

La courbe grise vous montre ce que vous réinjectez sur le réseau (le surplus) ou ce que vous prenez sur le réseau en cas de production insuffisante.

J'AI UN PROBLÈME AVEC MON ECU-C On répond à vos questions



Le voyant « COMM » ne s'allume pas, que dois-je faire ? Je n'ai pas de communication avec internet, que faire ? Je n'ai pas de communication avec les micro-onduleurs, que faire ?

2 problèmes peuvent en être la cause :

MAUVAISE CONFIGURATION À INTERNET / SIGNAL WIFI TROP FAIBLE OÙ SE TROUVE L'ECU-C

Le voyant « Comm » s'allume lorsque l'ECU-C est raccordé à Internet et communique avec les micro-onduleurs.

Si vous souhaitez vous connecter en Wifi, veuillez vous diriger vers la page 9.

Il est impératif de brancher l'antenne pour le Wifi sur l'ECU-C

TESTS A FAIRE

Pour une connexion en wifi, **vérifiez avec votre Smartphone que le réseau wifi est présent dans la pièce où se trouve l'ECU-C.** Certains applications libre d'accès peuvent vous permettre tester la qualité du signal wifi dans une pièce.





J'AI UN PROBLÈME AVEC MON ECU-C 7 **On répond à vos questions**



Comment faire quand mes micro-onduleurs ne remontent pas d'informations de production ?

2 problèmes peuvent en être la cause :





LES MICRO-ONDULEURS NE PRODUISENT PAS

Vérifiez le **voyant de fonctionnement sur les** micro-onduleurs. Si le clignotement est vert, cela veut dire que **les micro-onduleurs** produisent mais ne communiquent pas avec ľECU-C.

Si le clignotement est **rouge**, cela signifie qu'**il y** a une absence de production.

Dans ce cas, nous vous **invitons à revoir les** étapes d'installation et de configuration de votre ECU-C de cette notice.

J'AI UN PROBLÈME AVEC MON ECU-C 7 On répond à vos questions



Je n'arrive pas à accéder aux données de consommation et de réinjection sur le réseau, que puis-je faire ?









J'ai un problème : les pinces ampèremétriques ne remontent pas d'information. **Que faire ?**

3 problèmes peuvent en être la cause :





J'AI UN PROBLÈME AVEC MON ECU-C 7 On répond à vos questions



Pourquoi les pinces ampèremétriques remontent des informations incohérentes ?





UNE QUESTION ?

CONTACTEZ-NOUS !



contact@monkitsolaire.fr

03 59 89 74 00



https://www.monkitsolaire.fr/

